



-Para abrir el menú presione durante 5 segundos.



## SELECCIÓN DE IDIOMA

INGLES   
 ESPAÑOL\*  
 FRANCES  
 PORTUGUES  
 ALEMAN



## TERMOSTATO REMOTO

DESACTIVADO\*   
 ACTIVADO



## CALOR / FRIO PISCINA

DESACTIVADO\*   
 ACTIVADO



## PISCINA FRIO

DESACTIVADO\*   
 ACTIVADO



## CONTROL SOLAR

DESACTIVADO\*   
 ACTIVADO



## TIEMPO DE RETARDO

0   
 5\*  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10



## TEMPORIZADOR SPA

DESACTIVADO\*   
 CONTINUO 0 min a 1 min  
 CONTINUO 15, 30, 45 min hasta 20 hrs



## CALOR UNIFORME

DESACTIVADO\*   
 ACTIVADO



## ESCALA DE TEMPERATURA

°C\*   
 °F



## MODO DESCONGELAR

AIRE\*   
 CICLO INVERSO



## CALIBRACIÓN EVAPORADOR

0 - 5 °C



## CALIBRACIÓN AGUA

0 - 5 °C



## CARGAR PREDETERMINADO

VALORES DE FABRICA\*

\* VALORES RECOMENDADOS



PARA NAVEGAR POR EL MENÚ Y GUARDAR CAMBIOS